

RC20 - Panel dálkového ovládání

typové označení: **RC20**

PN (RN): **2312.100.01**

Panel dálkového ovládání je určen pro dálkové ovládání mobilních radiostanic RF13250E. Doporučuje se ho použít v případech, kdy vlivem rozměrů radiostanice a nebo vlivem umístění radiostanice je obtížný přístup obsluhy k ovládacím komponentům a indikačním prvkům stanice. RC20 disponuje stejnými ovládacími prvky jako radiostanice a je tedy zabezpečen shodným způsobem ovládání. Provozní informace jsou zobrazovány na aktivním displeji OLED, čímž je zajištěna dobrá čitelnost v méně osvětlených prostorech. V horní části panelu dálkového ovládání jsou dva desetipinové konektory – jeden slouží pro propojení panelu RC20 s konektorem REMOTE na radiostanici, druhý konektor je totožný jako AF konektor na radiostanici, tj. umožňuje připojení mikrotelefonu. Instalace do vozidla je pomocí 4 šroubů M5, rozteč otvorů (102 x 107) mm.

Technické parametry

| | |
|--|--|
| Rozsah napájecího napětí | 7 V až 15 V |
| Maximální příkon | 2 W |
| Typ komunikačního protokolu | PRC20 |
| Typ komunikační linky | RS232 nebo RS485, nastavitelný radiostanicí |
| Parametry asynchronní komunikační linky | asynchronní, 57600 Bd |
| Maximální délka propojovacího kabelu | 10 m (RS232) nebo 100 m (RS485) |
| Rozměry | 120 mm x 147 mm x 44 mm [š x v x h] |
| Hmotnost | 0,8 kg |
| Rozsah pracovních teplot | -30 °C až +70 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -40 °C až +70 °C |

Průvodní dokumentace

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Návod k obsluze RC20 | 2312.010.01 |
| Záznamník | 6000002011 |
| Technický list | 6000002021 |

Standardní soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| RC20 | 2312.000.01 | Souprava panelu dálkového ovládání |