

# RC20 - Panel dálkového ovládání

typové označení: **RC20**

PN (RN): **2312.100.01**

Panel dálkového ovládání je určen pro dálkové ovládání mobilních radiostanic RF13250E. Doporučuje se ho použít v případech, kdy vlivem rozměrů radiostanice a nebo vlivem umístění radiostanice je obtížný přístup obsluhy k ovládacím komponentům a indikačním prvkům stanice. RC20 disponuje stejnými ovládacími prvky jako radiostanice a je tedy zabezpečen shodným způsobem ovládání. Provozní informace jsou zobrazovány na aktivním displeji OLED, čímž je zajištěna dobrá čitelnost v méně osvětlených prostorech. V horní části panelu dálkového ovládání jsou dva desetipinové konektory – jeden slouží pro propojení panelu RC20 s konektorem REMOTE na radiostanici, druhý konektor je totožný jako AF konektor na radiostanici, tj. umožňuje připojení mikrotelefonu. Instalace do vozidla je pomocí 4 šroubů M5, rozteč otvorů (102 x 107) mm.

## Technické parametry

<b>Rozsah napájecího napětí</b>	7 V až 15 V
<b>Maximální příkon</b>	2 W
<b>Typ komunikačního protokolu</b>	PRC20
<b>Typ komunikační linky</b>	RS232 nebo RS485, nastavitelný radiostanicí
<b>Parametry asynchronní komunikační linky</b>	asynchronní, 57600 Bd
<b>Maximální délka propojovacího kabelu</b>	10 m (RS232) nebo 100 m (RS485)
<b>Rozměry</b>	120 mm x 147 mm x 44 mm [š x v x h]
<b>Hmotnost</b>	0,8 kg
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-30 °C až +70 °C
<b>Rozsah skladovacích teplot</b>	-40 °C až +70 °C

# Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze RC20</b>	2312.010.01
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Standardní soupravy

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
RC20	2312.000.01	Souprava panelu dálkového ovládání