

# AR20 - Souprava automatického retranslačního stanoviště

typové označení: **AR20**

PN (RN): **2315.000.02**

Soupravu tvoří dvě radiostanice #RF2050#, retranslační jednotka RU20 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu.

Automatické retranslační stanoviště AR20 je zařízení umožňující automatickou retranslaci v provozech na pevných kmitočtech radiostanic splňujících požadavky standardu STANAG 4204. V tomto druhu provozu je umožněna automatická retranslace mezi radiostanicemi #RF20#, #RF2050#, jak simplexní, tak i poloduplexní. Automatické retranslační stanoviště dále umožňuje retranslaci mezi radiostanicemi řady #RF20#, #RF2050# ve všech módech provozu se skokovou změnou kmitočtu.

Na pevném kmitočtu je kromě retranslace hlasové komunikace umožněna retranslace hlasové komunikace v módu maskované řeči. Jak v módu otevřené a maskované řeči je umožněna retranslace krátkých kódových zpráv FLASH. AR20 dále umožňuje retranslaci dat dle standardu MIL-STD-188-220.

Ve všech módech provozu se skokovou změnou kmitočtu jsou dostupné servisní služby: synchronizace FH sítě, pozdější vstup do FH sítě, autorizace protistanice, odeslání a příjem textových zpráv, odeslání a příjem varovných hlášení ALERT, odeslání požadavku na ukončení vysílání BREAK IN a přenos dat.

Koncové radiostanice mohou využívat AR20 ke zprostředkovanému vzájemnému spojení v lokální rádiové síti, která je prostorově omezena dosahem koncové stanice na AR20. Lokální rádiové síť lze dále vzájemně propojovat. Typickým způsobem využití je zvýšení praktického dosahu koncových stanic při provozu převaděče umístěného na vyvýšeném místě v členitém terénu.

Podrobné informace o všech komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze RF2050</b>	2310.010.11
<b>Krátký návod k obsluze RF2050</b>	2310.011.11
<b>Návod k obsluze AR20</b>	2315.010.01

**Záznamník**  
**Technický list**

6000002011  
6000002021

## Složení soupravy

<b>Typové označení</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Název</b>
RF2050	2310.100.11	N/A
RJ20	2315.110.01	Retranslační jednotka
	7007.100.72	Rám
	1050.601.03	Kabel nf
	1050.631.02	Kabel nf
	1050.340.01	Kabel datový
	1050.341.01	Kabel datový
	1050.126.02	Kabel napájecí 3 m
	1050.993.01	Zemnicí spoj
	1050.993.21	Zemnicí spoj