

RC20 - Panel dálkového ovládání

typové označení: **RC20**

PN (RN): **2312.100.01**

Panel dálkového ovládání je určen pro dálkové ovládání mobilních radiostanic RF13250E. Doporučuje se ho použít v případech, kdy vlivem rozměrů radiostanice a nebo vlivem umístění radiostanice je obtížný přístup obsluhy k ovládacím komponentům a indikačním prvkům stanice. RC20 disponuje stejnými ovládacími prvky jako radiostanice a je tedy zabezpečen shodným způsobem ovládání. Provozní informace jsou zobrazovány na aktivním displeji OLED, čímž je zajištěna dobrá čitelnost v méně osvětlených prostorech. V horní části panelu dálkového ovládání jsou dva desetipinové konektory – jeden slouží pro propojení panelu RC20 s konektorem REMOTE na radiostanici, druhý konektor je totožný jako AF konektor na radiostanici, tj. umožňuje připojení mikrotelefonu. Instalace do vozidla je pomocí 4 šroubů M5, rozteč otvorů (102 x 107) mm.

Technické parametry

Rozsah napájecího napětí	7 V až 15 V
Maximální příkon	2 W
Typ komunikačního protokolu	PRC20
Typ komunikační linky	RS232 nebo RS485, nastavitelný radiostanicí
Parametry asynchronní komunikační linky	asynchronní, 57600 Bd
Maximální délka propojovacího kabelu	10 m (RS232) nebo 100 m (RS485)
Rozměry	120 mm x 147 mm x 44 mm [š x v x h]
Hmotnost	0,8 kg
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +70 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RC20	2312.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RC20	2312.000.01	Souprava panelu dálkového ovládání