

# RF1302S - Souprava ruční EPM radiostanice

typové označení: **RF1302S**

PN (RN): **2300.000.50**

Soupravu tvoří radiostanice RF1302S a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu.

Ruční EPM radiostanice RF1302S (kategorie CCI/KKP) je víceúčelová VKV radiostanice pro spojení na taktickém stupni velení u všech druhů vojsk. Tato radiostanice kromě standardních analogových provozních režimů s otevřeným přenosem **podporuje speciální provozní režimy (SOM), které jsou certifikovány Národním bezpečnostním úřadem pro přenos utajovaných informací do stupně Důvěrné (NATO CONFIDENTIAL)**. Tyto režimy pracují v pásmu 30 MHz až 87,975 MHz. Jedná se o provoz se skokovou změnou kmitočtu (FH – Frequency Hopping), digitální přenos na pevném kmitočtu (DFF – Digital Fixed Frequency), provoz vyhledávání volného kmitočtu (FCS – Free Channel Search) a smíšený provoz FH a FCS (MIX – mixed mode). Tyto provozní režimy výrazně zvyšují odolnost radiové komunikace radioelektronickému boji.

Předmětem rádiové komunikace mohou být jak hlasové zprávy (Voice), tak i datové interní zprávy vytvořené operátorem prostřednictvím klávesnice a zobrazované na displeji RF1302S. Podrobné informace o ruční EPM radiostanici RF1302S, všech dalších komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.

## Průvodní dokumentace

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Návod k obsluze RF1302S</b>        | 2300.010.51 |
| <b>Krátký návod k obsluze RF1302S</b> | 2300.011.51 |
| <b>Zápisník</b>                       | 6000002011  |
| <b>Technický list</b>                 | 6000002021  |

## Složení soupravy

| <b>Typové označení</b> | <b>PN (RN)</b> | <b>Název</b>           |
|------------------------|----------------|------------------------|
| RF1302S                | 2300.100.50    | Ruční EPM radiostanice |

|        |             |                         |
|--------|-------------|-------------------------|
| LP1302 | 7029.100.02 | Zdrojová skříň          |
| AS1301 | 2038.100.01 | Anténa pásková 0,5<br>m |
| AL1301 | 2037.100.01 | Anténa pásková 1,1<br>m |
|        | 7020.116.01 | Brašna zdroje           |
|        | 6000010032  | Brašna lehká            |
|        | 6000010033  | Brašna soupravy         |