

RF20 - Souprava ruční EPM radiostanice s prvky pro modulární nosný systém (MNS)

typové označení: **RF20**

PN (RN): **2300.000.63**

Soupravu tvoří radiostanice RF20 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu.

Ruční vícepásmová EPM radiostanice RF20 se zvýšenou odolností proti radioelektronickému boji je určena pro spojení na taktickém stupni velení u všech druhů vojsk. Provoz stanice je ve všech pásmech a provozních módech plně kompatibilní s mobilní stanicí RF2050. Na pevných kmitočtech, podle typu zvoleného pásma, umožňuje stanice vést komunikaci s radiostanicemi rádiového systému R150 pracujícími v KV pásmu s kmitočtovou modulací, VKV stanicemi systému RF13 a leteckými stanicemi v prvním leteckém pásmu. Provoz se skokovou změnou kmitočtu (pásmo 30,000 MHz až 87,975 MHz) je kompatibilní s provozem radiostanic systému R150M (SECOM-P), RF1302E, RF13250, RF2050 a RF2350 na simplexním kanále.

Podrobné informace o ruční EPM radiostanici RF20, všech dalších komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.

Průvodní dokumentace

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Návod k obsluze RF20 | 2300.010.02 |
| Krátký návod k obsluze RF20 | 2300.011.02 |
| Technický list | 6000002021 |
| Záznamník | 6000002011 |

Složení soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|------------------------|----------------|--------------|
|------------------------|----------------|--------------|

| | | |
|--------|-------------|--|
| RF20 | 2300.100.10 | Ruční EPM radiostanice |
| LP1302 | 7029.100.02 | Zdrojová skříň |
| AS1301 | 2038.100.01 | Anténa pásková 0,5 m |
| AL1301 | 2037.100.01 | Anténa pásková 1,1 m |
| | 6000010100 | Taška k soupravě |
| | 6000010101 | Nosný postroj |
| | 6000010104 | Obal na radiostanici |
| | 6000010105 | Kombinační ramenní popruhy (levý, pravý) |
| | 6000010103 | Pouzdro na zdrojovou skříň |