

# RF20 - Souprava ruční EPM radiostanice

Type designation: **RF20**

PN (RN): **2300.000.12**

Soupravu tvoří radiostanice RF20 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu.

Ruční vícepásmová EPM radiostanice RF20 se zvýšenou odolností proti radioelektronickému boji je určena pro spojení na taktickém stupni velení u všech druhů vojsk. Provoz stanice je ve všech pásmech a provozních módech plně kompatibilní s mobilní stanicí RF2050. Na pevných kmitočtech, podle typu zvoleného pásma, umožňuje stanice vést komunikaci s radiostanicemi rádiového systému R150 pracujícími v KV pásmu s kmitočtovou modulací, VKV stanicemi systému RF13 a leteckými stanicemi v prvním leteckém pásmu. Provoz se skokovou změnou kmitočtu (pásmo 30,000 MHz až 87,975 MHz) je kompatibilní s provozem radiostanic systému R150M (SECOM-P), RF1302E, RF13250, RF2050 a RF2350 na simplexním kanále.

Podrobné informace o ruční EPM radiostanici RF20, všech dalších komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.

## Průvodní dokumentace

<b>Návod k obsluze RF20</b>	2300.010.02
<b>Krátký návod k obsluze RF20</b>	2300.011.02
<b>Záznamník</b>	6000002011
<b>Technický list</b>	6000002021

## Components

<b>Type designation</b>	<b>PN (RN)</b>	<b>Name</b>
RF20	2300.100.10	not valid
LP1302	7029.100.02	Battery pack
AS1301	2038.100.01	Short tape antenna 0.5 m

AL1301	2037.100.01	Long tape antenna 1.1 m
	6000010032	Transceiver bag
	6000010033	Set bag
	7020.116.01	Battery pack bag