

RX2050 - EPM přijímač

typové označení: **RX2050**

PN (RN): **2310.100.81**

Přijímač RX2050 je zařízení určené pro zástavbu do mobilních prostředků. Zabezpečuje příjem vysokofrekvenčních signálů od radiostanic pracujících na pevném kmitočtu v pásmu 25 MHz až 146 MHz. Požadavky na modulaci radiostanic v pásmu 30 MHz až 108 MHz musí plnit standard STANAG 4204. V ostatních pásmech je přijímač způsobilý k příjmu signálů od radiostanice RF13250E, popř. jiných radiostanic, které jsou z hlediska modulace na těchto kmitočtech kompatibilní s radiostanicí RF13250E. Přijímač RX2050 současně umožňuje příjem signálů v módu se skokovou změnou kmitočtu, který je plně slučitelný s módy radiostanic RF13250E, RF1302E. Součástí přijímače je účinný co-site filtr, který umožňuje současný provoz přijímače RX2050 s radiostanicemi RF13250E na jednom vozidle v pracovním pásmu 30 MHz až 90 MHz. Podmínkou slučitelného provozu je vzdálenost doporučených typů vozidlových antén min. 1,5 m a rozdílným přijímacím a vysílacím kmitočtem min. 10 %. Přijímač RX2050 není určen pro přenos dat.

Provozní možnosti

a) ve všech druzích provozu

- automatická kontrola provozuschopnosti stanice po zapnutí s indikací poruchy na displeji radiostanice (BITE);
- programování provozními daty prostřednictvím externího zařízení;
- nouzové vymazání provozních dat na kanálech s pevným kmitočtem včetně kódů maskovače a informací pro FH sítě včetně TRANSEC a COMSEC;
- vypnutí popř. zapnutí akustických hlášení obsluhou radiostanice;
- prosvětlení displeje a klávesnice;
- nastavení kontrastu displeje;
- signalizace příjmu signálu na pracovním kanále LED na panelu radiostanice;
- provoz šepem se sníženým výstupním nízkofrekvenčním výkonem;
- hlasitý odposlech přijímaného signálu s regulací hlasitosti a signalizací odposlechu pomocí LED;
- zobrazení servisních informací – firmware;
- dálkové ovládání přijímače přes konektor REMOTE přes komunikační linku RS232 nebo RS485 pomocí protokolu PRC20;
- jednoduchý způsob ovládání.

b) při provozu na pevném kmitočtu

- předvolba max. 10 kanálů z celého kmitočtového rozsahu 25 MHz až 145,9875 MHz, počet předvolených kanálů snížen při obsazení sítěmi FH;
- simplexní příjem;
- podtónový omezovač šumu 150 Hz nebo signálový omezovač šumu (ve VKVII pouze signálový);
- příjem přes vnitřní maskovač slučitelný s RF13, RF1302E, RF13250E;
- příjem krátkých kódových zpráv – FLASH s identifikací protistanice;

- programování parametrů kanálu z klávesnice;
- prohledávání kanálů (SCANNING) po naprogramovaných pevných kmitočtech;
- nastavení pracovního kmitočtu po krocích 6,25 kHz, 8,33 kHz, 25 kHz nebo 1 MHz.

c) při provozu FH

- předvolba max. 6 sítí;
- provoz je veden v kmitočtovém pásmu 30,000 MHz až 87,975 MHz;
- zabezpečený provoz TRANSEC a utajený provoz COMSEC;
- kompatibilita provozu s radiostanicemi RF1302E, RF13250E, RF23, RF2350;
- monitorování kmitočtů HLC, HLG a 121,500 MHz (HLA);
- volitelný provozní mód kmitočtového skákání – FH, DFF, FCS a MIX přechodem na příjem HLC, HLG nebo HLA;
- příjem varovného hlášení ke všem účastníkům sítě;
- selektivní příjem komunikace od radiostanice MASTER;
- příjem krátkých textových zpráv s maximální délkou 156 znaků;
- vypnutí INTERLEAVING pro komunikaci na hranici spojení.

Technické parametry

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Rozsah pracovních kmitočtů	25 MHz až 145,9875 MHz
Jmenovitá vstupní impedance	50 Ω
Kmitočtová pod pásma	
KV	25 MHz až 29,975 MHz
VKV I	30 MHz až 108 MHz
VKV II	117,975 až 140 MHz
VKV III	140,025 až 145,9875 MHz
Druh přijímané modulace	
KV	F3E (FM)
VKV I	F3E (FM)
VKV II	A3E (AM)
VKV III	F3E (FM)
Kanálová rozteč	
KV	25 kHz
VKV I	25 kHz; 12,5 kHz; 6,25 kHz
VKV II	25 kHz; 8,33 kHz
VKV III	25 kHz; 12,5 kHz
Počet pracovních kanálů pro kanálovou rozteč 25 kHz	

KV	200
VKV I	3121
VKV II	882
VKV III	239
Počet přednastavitelných kanálů	max. 10
Počet kanálů se skokovou změnou kmitočtu	max. 6
PARAMETRY PŘIJÍMAČE	
Citlivost přijímače	
25 MHz až 29,975 MHz	0,6 μ V
30 MHz až 90 MHz	0,7 μ V
90,00625 MHz až 108 MHz	0,5 μ V
117,975 MHz až 140 MHz	0,5 μ V
140,025 MHz až 145,9875 MHz	0,5 μ V
Dynamická dvousignálová selektivita pro sousední kanál	min. 57 dB
Potlačení mezifrekvenčních kmitočtů	min. 80 dB
Potlačení zrcadlových kmitočtů	min. 60 dB
Potlačení nežádoucích příjmů při rozladění > 10 % od pracovního kmitočtu	min. 70 dB
PARAMETRY NÍZKOFREKVENČNÍHO VÝSTUPU	
Pásmo efektivně přenášených kmitočtů	
úzkopásmové audio	300 Hz až 3000 Hz
širokopásmové audio	20 Hz až 11000 Hz
Nízkofrekvenční úroveň na konektoru AF	
úzkopásmové audio	min. 200 mW, nastavitelná úroveň do zátěže 8 Ω
úzkopásmové audio	min. 775 mV, konstantní úroveň do zátěže 600 Ω
širokopásmové audio	1000 mV, konstantní úroveň do zátěže 600 Ω
Akustický tlak vestavěného reproduktoru	min. 85 dB při maximální hlasitosti
Činitel nelineárního zkreslení	max. 10 %

PARAMETRY NAPÁJENÍ

Jmenovité napájecí napětí	12 V nebo 24 V
Rozsah mezních napájecích napětí	10 V až 33 V
Maximální odběr	0,625 A při napětí 24 V 1,25 A při napětí 12 V
Odběr při udržování synchronizace	max. 0,015 A ze záložního zdroje 24 V

PARAMETRY PRO SPECIÁLNÍ MÓDY PROVOZU

Rozsah pracovních kmitočtů v módech FH	30 MHz až 87,975 MHz
---	----------------------

Počet monitorovaných kmitočtů v módech FH	3 (dva programovatelné, třetí 121,5 MHz)
--	--

Módy kmitočtového skákání

FH	secure frequency hopping
DFF	secure digital fixed frequency
FCS	secure free channel search
MIX	mix mode FH + FCS

Doba počáteční synchronizace	max. 5 s
-------------------------------------	----------

Doba držení synchronizace	48 hod.
----------------------------------	---------

Doba držení synchronizace při odpojení napájecího napětí	50 s
---	------

Min. počet provozních kmitočtů módu FH	1
---	---

Rychlost skákání	100 skoků/s
-------------------------	-------------

MECHANICKÉ PARAMETRY

Maximální rozměry	184 mm x 196 mm x 175 mm [š x v x h]
--------------------------	--------------------------------------

Maximální hmotnost	max. 6,5 kg
---------------------------	-------------

Odolnosti zařízení

Rozsah pracovních teplot	-40° C až +70 °C
---------------------------------	------------------

Mechanické a klimatické odolnosti	dle MIL-STD-810E
--	------------------

EMC odolnost	dle MIL-STD-461E
---------------------	------------------

Odolnost napájecí sítě	dle MIL-STD-1275B
-------------------------------	-------------------

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RX2050	2310.010.83
Krátký návod k obsluze RF13250E	2310.011.13

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RX2050	2310.000.83	Souprava EPM přijímače

Příslušenství

Typové označení	PN (RN)	Název
	7007.100.14	Rám mobilní soupravy
RF13.3	2022.100.51	Mikrotelefon bez ovládání
	2026.700.01	Úchyt mikrotelefonu
	1050.126.02	Kabel napájecí 3 m
	1050.993.01	Zemnicí spoj
	2036.100.23, 2036.100.24	Anténa vozidlová VKV 2,6 m
	2036.100.34	Anténa vozidlová VKV/UKV 1,3 m
	2036.100.35	Anténa vozidlová VKV 1,6 m
	2036.100.36	Anténa vozidlová VKV/UKV 2,7 m
	2036.100.40	Anténa vozidlová VKV 1,88 m
	2036.100.38	Anténa GROUNDPLANE
	2036.100.18	Anténa DISCON
RF13.8	2036.100.11	Anténa závěsná

PD13	2036.100.10	Anténa dlouhohrátová
	2036.100.20	Teleskopický stožár 10 m s navijákem
	2036.100.39	Anténní stožár
PK1302	2320.000.20	Souprava plnicího zařízení
RC20	2312.000.01	Souprava panelu dálkového ovládání
	2011.904.02	Kabel anténní 10 m
	2011.904.01	Kabel anténní 3 m
	1050.405.02	Kabel vf
	5605002002	Bleskojistka 1 GHz 200 V 400 W Náhlavní soupravy řady RF